



## MONOCOL V

E-mail [admon@prodesco.es](mailto:admon@prodesco.es)  
Teléfono +34961545588  
Fax +34 961533025

El Monocol V es una disolución acuosa de resinas acrílicas. Se presenta en líquido gelatinoso de viscosidad elevada.

### UTILIZACIÓN:

Su función principal es adherir los engobes y esmaltes al soporte cerámico. Se puede utilizar tanto en monococción como en bicocción, favoreciendo el agarre del esmalte en crudo para facilitar la manipulación de la pieza.

La adición de Monocol V le proporciona también al esmalte en líquido una tixotropía ideal para la aplicación a pincel, pues retarda el secado del esmalte, lo que permite que estire mejor el material y cuando se seca quede más homogéneo en la pieza.

También es adecuado para esmaltar tanto a baño, pistola o con la pera en cuerda seca, cuando el soporte tiene una porosidad elevada.

El porcentaje a añadir puede oscilar entre 2% -10% para aplicación a inmersión o pistola y a partir del 30 % en aplicación a pincel. Cuanto más porcentaje de Monocol V se introduzca en la fórmula más tiempo tardará en secar el esmalte sobre el soporte.

### RECOMENDACIONES:

La mezcla del Monocol con el esmalte o engobe debe batirse bien para que quede homogéneo.

Se recomienda no cocer las piezas esmaltadas en el horno hasta que no se haya eliminado la humedad de la pieza.

Utilización de guantes adecuados y evitar el contacto con los ojos.